

SYNTROX

Germany

Multi-Maker

Modelle SM-1600W-XLC/WM-1600W-XLC/MSM-1600W-XLC

Gebrauchsanleitung



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe dieses Geräts ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemässer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Überbacken von Sandwiches/Herstellen von Waffeln bestimmt.
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nutzen Sie dieses Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Verletzungsgefahr

- Halten Sie Kinder von Gerät und Verpackungsmaterial fern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achtung heisse Oberflächen!** Fassen Sie das Gerät während des Betriebes und kurz nach dem Ausschalten nur an den Kunststoffgriffen an. Wir empfehlen Küchenhandschuhe für den Umgang mit dem Gerät.
- Achtung Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebes kann heisser Dampf aus dem Gerät austreten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Speisen aus dem Gerät entnehmen bzw. einlegen.

Gesundheitsspezifische Hinweise

- Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie die Platten gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Abschnitt „Reinigung“).

Aufstellen und Anschliessen

- Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer mit genügend Freiraum zu allen Seiten auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzebeständigen Untergrund.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten und Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Schliessen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmässig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschliessen gut zugänglich sein. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand von Tischen oder Küchentheken hängen. Es könnte jemand hängen bleiben und das Gerät herunterziehen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heissen Flächen in Berührung kommt.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.

Hinweise zum Gebrauch

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Sollte das Gerät defekt sein, versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu

reparieren.

- Verwenden Sie ausschliesslich hitzebeständige Utensilien zum Auflegen und Entnehmen der Lebensmittel. Halten Sie Metallgegenstände oder sonstige scharfkantige Gegenstände vom Gerät fern. Diese könnten die Beschichtung der Grillplatten beschädigen.
- Nahrungsmittel nicht in Frischhaltefolie oder in Plastikbeutel verpackt in das Gerät legen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden,
 - wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt,
 - bevor Sie es reinigen.
- Ziehen Sie immer am Stecker, und nie am Kabel, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten! Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Kabel oder der Stecker nicht ins Wasser fallen oder nass werden können. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr.
- Spritzen Sie niemals kaltes Wasser während oder direkt nach dem Gebrauch des Gerätes auf die Grillplatte. Das könnte die Beschichtung beschädigen!
- Lassen Sie das Gerät immer genügend auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es mit heissen Flüssigkeiten oder Öl befüllt ist.
- Verwenden Sie nur mitgeliefertes oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Sach- und Geräteschäden

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stössen aus.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel niemals komplett ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien wie z.B. Pappe, Kunststoff, Papier oder Kerzen auf oder in das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, vor der Sonne geschützten Raum auf.
- Bei Schäden/Störungen schalten Sie das Gerät sofort aus. (Netzstecker ziehen)
- Versuchen Sie niemals, einen elektrischen Artikel selbst zu reparieren, sondern suchen Sie den nächsten Kundendienst/Fachmann auf, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemässe Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiss.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie

- den Lieferumfang auspacken
- Gerät und Platten reinigen

Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht.

Erste Reinigung

ACHTUNG!

- Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie die einzelnen Platten gründlich vor dem ersten Gebrauch.
 - Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können das Gerät bzw. die Platten beschädigen.
1. Wischen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch das Gerät ab und trocknen es anschliessend mit einem Handtuch ab.
 2. Reinigen Sie die Platten mit warmen Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie anschliessend die Platten gründlich mit einem Handtuch.
 3. Bevor Sie das erste Mal Speisen zubereiten können, müssen Sie das Gerät zuerst einmal einige Minuten OHNE Inhalt betreiben, um eventuelle Produktionsrückstände auf den Platten durch Hitze zu beseitigen. Dabei kann es zu Geruch- und Rauchbildung kommen, dies ist keine Fehlfunktion und bei der ersten Nutzung normal.

ACHTUNG!

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht an einer Steckdose angeschlossen ist, wenn Sie die Platten einlegen oder wechseln möchten. (optional, je nach Modell)
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und die Platten vollständig abgekühlt sind, wenn Sie nach der Verwendung Platten aus dem Gerät herausnehmen oder gegen ein anderes Plattenpaar auswechseln möchten. (optional, je nach Modell)

Benutzung

ACHTUNG!

- Verbrühungsgefahr!** Aus dem Gerät kann Dampf austreten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät öffnen oder schliessen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht überfüllen! Das Gerät sollte sich immer ohne grosse Kraftaufwendung schliessen lassen. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit Gewalt zu schiessen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit zu flüssiger Masse füllen! Wenn Sie das Gerät überfüllen, kann die Masse an den Seiten des Geräts auslaufen.
- Platten vor jedem Gebrauch einfetten

- ❑ Sollten Sie sich für ein Gerät mit Thermostat entschieden haben, so können Sie die Temperatur per Drehknopf regulieren. Ihr Gerät schaltet dann bei erreichter voreingestellter Hitze automatisch ab.

Bedienung

1. Schliessen Sie das Gerät an eine ordnungsmässig installierte Steckdose an. Die grüne (Vorheizen) und rote (Stromversorgung) Kontrollleuchte leuchtet auf, sobald das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird.
2. Nun muss das Gerät vorheizen. Halten Sie das Gerät während dieser Zeit geschlossen. Der Vorheizvorgang dauert ca. 2-3 Minuten und ist beendet, wenn die grüne Kontrollleuchte erlischt.
3. Wenn der Vorheizvorgang beendet ist, öffnen Sie das Gerät (Deckel hochklappen).
4. Geben Sie nun Ihr Sandwich/Waffelteig in die untere Platte und schliessen Sie das Gerät.
5. Wenn Sie das Gerät schliessen, achten Sie darauf, dass es komplett geschlossen ist (eingerastet). Wenn die grüne Kontrollleuchte erneut aufleuchtet, ist der Backvorgang beendet.
6. Wenn die Sandwiches/Waffeln für Ihren persönlichen Geschmack noch nicht braun/knusprig genug sind, so wiederholen Sie den Vorgang. Die grüne Kontrolllampe leuchtet in Abständen auf, dies zeigt die ideale Temperatur an und beugt Überhitzung vor.
7. Entnehmen Sie die Sandwiches mit Hilfe von Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
8. Wenn Sie keine weiteren Speisen zubereiten möchten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Platten reinigen und das Gerät verstauen.

Hilfreiche Tipps

- Lassen Sie Ihr Gerät immer vor Gebrauch vorheizen. Bereiten Sie während des Vorheizvorganges Ihre Speisen vor, die sie zubereiten möchten.
- Achten Sie darauf, nicht zu viel Lebensmittel zu verwenden, da sie sonst an den Seiten herauslaufen können.

Reinigung und Aufbewahrung

ACHTUNG

- ❑ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- ❑ Tauchen Sie nie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker in Wasser ein.
- ❑ Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät komplett abgekühlt und ausgeschaltet ist.
2. Reinigen Sie die Platten mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie die Platten mit etwas warmem Seifenwasser einweichen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät gründlich ab, bevor Sie es verstauen
3. Wickeln Sie das Kabel niemals eng um das Gerät, wenn Sie es verstauen.

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäss funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät eigenständig zu reparieren.

Problem	mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	- Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose? - Ist die Steckdose defekt? Probieren Sie eine andere Steckdose. - Überprüfen Sie die Sicherung Ihres Netzanschlusses.
Die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf und erlischt während der Benutzung	- Während des Backvorgangs kann die grüne Kontrollleuchte evt. aufleuchten und erlöschen. Ein Aufleuchten bedeutet, dass das Gerät erneut heizt, um eine konstante Temperatur einzuhalten. Das ist keine Fehlfunktion.

HINWEIS: Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Gerät vorzunehmen. Abbildungen können abweichen. Einige Funktionen/Zubehörteile sind optional und nicht im Lieferumfang enthalten (je nach Modell). Die Verwendung von Anbauteilen oder Zubehör, die nicht mit dem Gerät geliefert werden, wird nicht empfohlen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung oder dauerhaftem Schaden am Gerät führen. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist wieder verwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektronische Altgeräte.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

